Gartengeräte Pflege

Gartengeräte halten länger, wenn sie ordentlich gepflegt werden

Gartengeräte sollten möglichst nach jedem Gebrauch gereinigt werden, da sie so länger halten. Bevor man die Geräte ins Winterlager bringt, empfiehlt es sich, mit einem Papier oder einer Bürste alle Erdreste zu entfernen, anschließend waschen, gut trocknen und einfetten bzw einölen.